

Check The Water Line Climbing Height

If you observe the cleaner for several cycles and it does not reach the water line, this could be a sign to clean the filter elements and debris bucket (see owner's manual) since debris will make the cleaner heavier and restrict the flow. It is normal for the cleaner not to reach the water line every time or not climb the pool wall every time.

If after cleaning the filter elements and debris bucket the cleaner still does not reach the water line, you can remove the "Flow Restrictor Plate" to help the cleaner reach the water line. Depending on your pool condition, the "Flow Restrictor Plate" can be re-installed if the cleaner climbs above the water line.



Flow Restrictor Plate and Screw

Plaque du réducteur de débit et vis

Placa restrictora de agua y tornillo

Vérifier la hauteur atteinte par la ligne d'eau

Si, après observation du robot nettoyeur pendant plusieurs cycles, celui-ci n'atteint pas la ligne d'eau, il pourrait être nécessaire de nettoyer les éléments du filtre et le bac à débris (voir le manuel d'utilisation), car les débris risquent d'alourdir le robot et de réduire le débit. Il est normal que le robot nettoyeur n'atteigne pas la ligne d'eau ou ne monte pas sur les parois de la piscine à chaque fois.

Si, à la suite du nettoyage des éléments du filtre et du bac à débris, le robot nettoyeur n'atteint toujours pas la ligne d'eau, il est conseillé de retirer la « Plaque du réducteur de débit » pour permettre au robot d'atteindre la ligne d'eau. Suivant l'état de la piscine, la « Plaque du réducteur de débit » peut être réinstallée si le robot nettoyeur dépasse la ligne d'eau.

Revise la altura del ascenso de la línea de agua

Si observa el limpiador durante varios ciclos y éste no llega a la línea de agua, esto podría ser un indicio de que se deben limpiar los elementos filtrantes y el receptáculo de desechos (consulte el manual del propietario) ya que los desechos hacen que el limpiador se torne más pesado y restrinja el flujo. Es normal que el limpiador no llegue siempre a la línea de agua ni que suba por la pared de la piscina.

Si tras limpiar los elementos filtrantes y el receptáculo de desechos el limpiador todavía no llega a la línea de agua, puede retirar la "placa restrictora de flujo" para permitir que el limpiador alcance dicha línea. Dependiendo del estado de su piscina, se puede volver a instalar la "placa restrictora de flujo" si el limpiador sobrepasa la línea de agua.